



Цифровой карманный термометр SNS-100

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

ОСОБЕННОСТИ

- Влагозащищенный корпус
- Может быть откалиброван на 0 °C или 32 °F
- Сохранение Min/Max температуры
- Большой яркий подсвечиваемый дисплей
- Подсветка автоматически выключается через 30 секунд
- Встроенный магнит для крепления к металлическим поверхностям
- Дисплей с автоповоротом – для удобства использования в любом положении
- Автоматическое полное выключение через 10 минут, если кнопки не нажаты (для сохранения заряда батареек)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Единицы измерения °C или °F (переключается)
- Точность показаний 0,1 °F или 0,1 °C
- Спектр -50... -300 °C (-58... -572 °F)
- Точность $\pm 0,5$ °C ($\pm 0,9$ °F) при температуре от -10 до 100 °C
- $\pm 1,5$ °C ($\pm 2,7$ °F) при температуре от 100 до 200 °C
- $\pm 2,5$ °C ($\pm 4,5$ °F) при температуре от 200 до 300 °C

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

- Перед использованием SNS-100 не забудьте снять защитную плёнку с экрана.
- Чтобы начать замер температуры, выдвиньте щуп – LCD-дисплей сразу начнёт показывать температуру.
- Автоматически температура отображается в градусах по Фаренгейту. Если вы хотите переключиться на шкалу Цельсия, просто зажмите клавишу C/F на 3 секунды.

- Сохранение данных — перед тем как вытащить щуп из блюда, зажмите клавишу Hold. Это позволит зафиксировать на экране текущую температуру до повторного нажатия на Hold.
- Чтобы просмотреть минимальную и максимальную температуру, нажмите кнопку MAX/MIN. Сначала появится сохраненная максимальная температура. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы отразить сохранённую минимальную температуру.
- Нажмите кнопку Light один раз, чтобы включить подсветку экрана. Подсветка выключится через 30 секунд.
- Устройство выключится через 10 минут (в целях энергосбережения), если не нажимать в это время никакие кнопки.

КАЛИБРОВКА

- Подготовьте ёмкость со льдом: доверху наполните её (например, чашку) кубиками льда. Аккуратно залейте лёд водой, оставив 1-1,5 см до краев.
- Поместите щуп в ледяную воду и слегка помешайте ее, термометр должен считывать 0 °C или 32 °F.
- Чтобы откалибровать термометр, убедитесь, что температура на дисплее не меняется, и зажмите кнопку CAL на 3 секунды. На дисплее должна появиться метка CAL.
- Используйте кнопку C/F, чтобы повысить отображаемую температуру, и кнопку MAX/MIN, чтобы её снизить. Когда температура достигнет 0 °C или 32 °F, снова нажмите кнопку CAL, чтобы завершить калибровку.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термометр SNS-100 нельзя оставлять внутри гриля или духовки во время приготовления. Его следует использовать только для «моментального» считывания температуры.
- Не прикасайтесь к щупу термометра голыми руками сразу после измерения температуры.
- Перед измерением температуры готовящихся блюд надевайте защитные аксессуары для рук – перчатки, рукавицы для защиты от жара.
- Не погружайте SNS-100 в воду полностью.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Устройство поставляется с одной (1 шт.) установленной батарейкой CR2032 (3 вольта).

Батарейку легко заменить, поддав заглушку сзади термометра монетой.

ОЧИСТКА

- Используйте для очистки щупа воду и мыло.
- Тщательно очищайте щуп термометра после использования, чтобы избегать попадания частиц сырого мяса в готовые блюда.
- Можно стерилизовать щуп, погружая его в кипящую воду.
- Не кладите SNS-100 в посудомоечную машину. Просто протрите его влажной тканью.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Компания SnS Grills гарантирует отсутствие дефектов элементов SNS-100, а также материалов и изготовления на период 1 года с момента покупки. В случае, если потребуется ремонт или обслуживание по гарантии, свяжитесь со службой поддержки SnS Grills по почте или email, чтобы получить инструкцию по запаковке и доставке SNS-100 в SnS Grills.

Официальный дистрибутор SNS Grills в России:

Грильмаг.рф, г. Москва г. Троицк, 41 км Калужского шоссе, д. 10

Тел. +7 926 471 27 85

Email: info@grillmag.ru

Гарантия на изделие прекращается, если нарушаются инструкции данного руководства пользователя. Гарантия также НЕ применима к случайным повреждениям, коммерческому использованию, повреждениям при доставке, а также после разборки SNS-100. Эта гарантия предоставляет вам права вне зависимости от иных прав, предусмотренных законодательством по месту вашего проживания.



официальный дистрибутор в России — грильмаг.рф